



Center za pomoč

VW Grand California 600

1. Kje kaj najdem v vozilu?

Tukaj boste našli kratek opis standardne opreme vozila in kje jo lahko najdete:

Varnostni jopiči in opozorilni trikotnik

Štirje (4) varnostni jopiči v voznikovih ali sovoznikovih vratih in opozorilni trikotnik v voznikovem predalu v vratih.

Stoli in miza

Notranjo mizo se namesti v jedilni kot. Med vožnjo je treba mizo nujno pospraviti pod vzmetnico spodnjega ležišča in jo pritrditi s pritrdilnimi trakovi. V mirovanju se mizo lahko po potrebi odstrani. Miza in stoli za kampiranje so shranjeni v prtljažnih vratih.

Komplet prve pomoči

Najdete ga v talnem predalu pred zadnjimi sedeži.

Zatemnitev

Vsako okno v avtodomu lahko zatemnite z izvlečnimi senčili. Bodite previdni, ko jih vlečete ven in noter. Zavesa za sprednja in stranska okna boste našli v vrečki v predalu nad sovoznikovim sedežem.

Kanister s polnilnim vratom

V levi omari v prtljažniku boste našli posodo s polnilnim vratom za polnjenje rezervoarja za svežo vodo. **Prosimo, NE polnite rezervoarja za svežo vodo z DIZLOM ali rezervoarja za dizelsko gorivo z vodo!**

Cev za vodo

V levi omari v prtljažniku boste našli cev za vodo, za polnjenje rezervoarja za svežo vodo. **Prosimo, NE polnite rezervoarja za svežo vodo z DIZLOM ali rezervoarja za dizelsko gorivo z vodo!**

Dokumenti vozila

V predalu pred sovoznikovim sedežem, boste našli prometno dovoljenje in zeleno zavarovalno karto ter vsa navodila za vozilo.

Kuhinjski zaboj



je v prtljažniku. Vsebina California Campers kuhinjskega zaboja:

- 4x globoki krožniki
- 4x ploščati krožniki
- 4x skodelice
- 4x kozarci
- Jedilni pribor za štiri (4) osebe
- 1x Ponev
- 1x Velik lonec
- 1x Srednji lonec
- 2x rezalna deska
- 1x Velik oster nož
- Kuhinjski pripomočki (zajemalka, lesena žlica, lopatica)
- 1x Odpirач za steklenice
- 1x Solatna skleda
- 1x Cedilo
- 1x Posoda za pomivanje posode
- 1x Papirnate brisačke
- 1x Kuhinjska goba za pomivanje posode

Kaj prinesiti s seboj

- Kuhinjske krpe
- Okolju prijazno pomivalno sredstvo
- Tupperware škatla za prenašanje hrane
- Elastike za zapiranje paketov

Zagozde, napajalni kabel in mini komplet za pometanje

V levi omari v prtljažnem prostoru boste našli zagozde, napajalni kabel, adapter za priklop na elektro omarico, adapter za priklop na vozilo, mini komplet za pometanje.

Ročica tende

Ročica je pritrjena na zgornji del vozila nad posteljo. Dostopno skozi zadnja vrata.

2. Kakšne so dimenzije vozila?

Pregled dimenzij vozila:

Dolžina	5,99 metrov
Širina vključno s stranskimi ogledali	2,42 metra
Višina	3,10 metrov

Pri rezervaciji **trajekta** vedno navedite dolžino 6,70 metrov.

Drugi podatki o vozilu:

Rezervoar za svežo vodo	110 L
-------------------------	-------



Rezervoar za odpadno vodo	90 L
Plinska jeklenka	2 x 11 kg
Ležišča	2+2
Isofix	2
Dimenzije zadnjih sedežev	86 x 46 cm

3. Zaklepanje avtomobila

Ob prevzemu vozila boste prejeli dva ključa . Velik ključ je namenjen zaklepanju in odklepanju vozila. drugi ključ je namenjen za odklepanje in zaklepanje rezervoarja za svežo vodo.

Upoštevajte naslednje:

Ključke imejte vedno skupaj na obesku za ključke.

Nikoli ne puščajte ključev v ključavnici za vžig, ko vozilo stoji. V nasprotnem primeru se bo akumulator zaganjalnika izpraznil!

Obesek za ključke imejte vedno s seboj in ga nikoli ne puščajte v avtu; avto se lahko samodejno zaklene!

4. Polnjenje goriva

Vaš kombi poganja dizel in ne vozi brez AdBlue . Prosimo, bodite pozorni na zaslon!

Rezervoarje lahko napolnite skozi odprtine ob strani voznikovih vrat.

AdBlue

V VW Grand California 600 je na desni strani volana menijski gumb, ki vas popelje do številnih nastavitvev in kontrolnikov. Izberete "Podatki o vožnji" in potrdite "V redu". Prikaže se »AdBlue Range«, ki vam pove koliko kilometrov še lahko prevozite, preden vam zmanjka AdBlue.

Vgrajeni računalnik vam tudi sporoči, ko je raven AdBlue nizka. Prikaže se sporočilo z naslednjim simbolom:



Pozor!

Pazite, da dizelskega goriva ne natočite v rezervoar za vodo na zadnji strani!



Ko točite gorivo, ne zamenjajte rezervoarja za dizelsko gorivo z rezervoarjem za AdBlue!

5. Sprednji sedeži vrtljivi / Vstopna stopnica

Če želite obrniti **prednja sedeža**, sledite naslednjim korakom:

Sedež premaknite do konca naprej, nastavite naslonjalo v navpični položaj in zložite naslon(e) za roke.

Pomembno: odprite stranska vrata!

Pri odprtih vratih upravljajte črno ročico na dnu voznikovega sedeža in obrnite sedež navznoter. Na sovoznikovem sedežu je ročica na levi strani.

Ob obračanju voznikovega sedeža ni potrebno sporstiti ročne zavore, ta ne ovira premikanja sedeža.

Upoštevajte naslednje:

Sedež obrnite samo od zunaj!

Pri obračanju sedeža nazaj pazite tudi, da se sedež ne zagozdi ob stransko steno vozila, saj lahko povzroči poškodbe.

Vstopna stopnica se prikaže samodejno.

Odpravljanje težav vstopne stopnice:

- Ponovno odprite in zaprite vrata.
- Prepričajte se, da je stopnica čim bolj čista. V nasprotnem primeru lahko umazanija blokira tirnice.
- Preverite nastavitve nadzorne plošče poleg vrat kopalnice: način kampiranja mora biti izklopljen. Opomba: če ste priključeni na zunanji vir napajanja, vozilo samodejno preklopi v način kampiranja! Odklopite kabel in po potrebi izklopite način kampiranja, da se bo stopnica pospravila.
- Preverite, če je gumb v kokpitu "izklopljen" (ne sveti oranžno)

6. Zatemnitev

Na voljo so naslednje možnosti za zatemnitev notranjosti:

Zatemnitev v bivalnem delu se dvigne od spodaj. Čez vsako okno bivalnega prostora lahko od zgoraj navzdol napnete mrežo proti mrčesu.

Zatemnitev za sprednje okno pritrdite zgoraj pa na senčnike, spodaj pa zatlačite po robovih. Najdete jih v predalu nad sovoznikovim sedežem.

Stekla prednjih vrat lahko zatemnite z dvema podlogama, opremljenima z magneti. Našli jih boste v predalu nad sovoznikovim sedežem.

7. Polnjenje baterije za kampiranje

Baterija za kampiranje se polni med vožnjo ali pa vozilo priključite na zunanji vir napajanja. To naredite tako, da s priloženim kablom (dolg 20 metrov) priključite vtič na voznikovi strani vozila na vir napajanja. Upoštevajte, da avtodomov ni mogoče polniti na postajah za



električna vozila. Vozilo opozori, da se baterija polni, tako da prižge indikatorsko lučko na nadzorni plošči. Vtičnice 230V bi zdaj morale delovati. Raven napolnjenosti lahko preverite na nadzorni plošči.

Upoštevajte naslednje:

- Ne pozabite izključiti napajalnega kabla, preden speljete.
- S popolnoma napolnjeno baterijo boste samozadostni približno 2 dni brez elektrike. Potem se morate nekaj časa znova voziti, da napolnite baterijo ali vozilo priključiti na zunanji vir napajanja.

Odpravljanje težav

Če se baterija avtodoma ne polni ali kljub zunanjemu viru napajanja ni napajanja na 230V vtičnicah, preverite v levi omari pod posteljo :

- Ali so stikala FI obrnjena navzgor.
- Ali je glavno stikalo baterije vklopljeno. Če je na vrhu zelena barva, je vklopljeno.

Za globoko izpraznjene baterije za kampiranje

Ker baterije za kampiranje niso litijeve baterije, vam svetujemo, da jih nikoli ne izpraznite pod 30% . To lahko poškoduje baterijo. Če sumite, da je baterija za kampiranje močno izpraznjena, poskusite naslednje:

- Priključite napajanje in zaženite motor.
- Poskusite to približno 30 minut. Dodatna amperaža lahko globoko izpraznjeno baterijo vrne v normalno stanje.

8. Napajanje in luči

Luči v VW Grand California 600 delujejo le, ko je baterija za kampiranje napolnjena ali ko je priključen zunanji napajalnik. Luči lahko prižgete preko nadzorne plošče ob kopalnici.

Stikala se nahajajo na sprednji strani kuhinjskega pulta in nad pomivalnim koritom.

Svetlobne trakove v vozilu je mogoče upravljati neposredno s »soft slide« preko gumba ob strani

V vozilu so številne vtičnice in USB priključki: Vtičnice 230V se nahajajo na sprednjem delu zadnjega sedeža, nad umivalnikom in v prtljažnem prostoru. USB priključki in 12V vtičnice so v kabini (USB Type-C), v predalu nad jedilnico, nad posteljo, v prtljažniku, na zadnji sedežni klopi.

Upoštevajte naslednje:

- Ne polnite nobene naprave v voznikovi kabini prek USB-ja, ko miruje. Akumulator zaganjalnika se bo izpraznil in motor se morda ne bo več zagnal!
- Vtičnice 230V delujejo samo z zunanjim priključkom.
- Vhod USB in 12 V vtičnice delujejo tudi brez zunanjega napajanja. A baterijo za kampiranje je treba napolniti.

Odpravljanje težav

Če elektrika ali luč ne deluje, lahko testirate različne stvari:



- Preverite stopnjo napolnjenosti baterije za kampiranje na enoti plošče.
- Z zunanjim virom napajanja: Preverite, ali je kabel ali vtičnica v kampu okvarjena.
- Preverite levo omarico pod posteljo, da vidite, ali so stikala RCD v škatli z varovalkami obrnjena navzgor. In ali je veliko, rdeče glavno stikalo baterije vklopljeno. Če je na vrhu vidna zelena barva, je vklopljeno.

9. Postavitev mize v notranjosti

Mizo je treba med potjo varno pospraviti. Notranja miza je pritrjena na/pod žimnico z napenjalnimi trakovi.

- Sprostite trakove in prinesite mizo v jedilnico.
- Mizo lahko pritrdite na ograjo pod oknom tako, da jo držite navpično in potisnete v ograjo.
- Pred uporabo mize je treba nogo mize podaljšati.

10. Sveža voda in odpadna voda

Sveža voda

Iz higienskih razlogov se rezervoar za svežo vodo vedno preda prazen. Rezervoar za svežo vodo (110 L), se nahaja na sovoznikovi strani in služi za umivalnike, stranišče in notranjo/zunanjo prho. Za odpiranje potrebujete ključ (na obesku poleg ključa vozila).

Rezervoar za svežo vodo lahko napolnite s kanistrom z nastavkom ali cevjo za vodo. Prepričajte se, da sta rezervoarja za svežo in odpadno vodo zaprta. Če želite izprazniti/odpreti ali zapreti rezervoar za svežo vodo, obrnite **črni gumb na vrhu rezervoarja**. Če želite to narediti, dvignite vzmetnico na vzglavju in odprite pokrov.

Pozor: sladka voda ni pitna voda

Odpadna voda

Rezervoar za odpadno vodo (90L), se nahaja pod vozilom na voznikovi strani. Če ga želite izprazniti, obrnite sivo ročico navpično.

Na nadzorni plošči lahko preverite nivoje rezervoarjev sveže in odpadne vode v vozilu.

Odpravljanje težav

Voda pušča pod vozilom

Če voda pušča izpod vozila, so lahko vzroki različni:

Preverite, ali sta **ročici obeh rezervoarjev zaprti**.

Ventil **za zaščito pred mrazom** je morda odprt. Ventil za zaščito pred mrazom samodejno izprazni kotel, če obstaja nevarnost zmrzali. Če temperatura v kombiju pade pod cca. 8°C se ventil samodejno odpre. S tem preprečite zmrzovanje odtoka. Nahaja se za loputo ob strani pod zadnjimi sedeži.

Za delovanje dovoda vode in vklop ventila za zaščito pred mrazom mora biti modra ročica v vertikalnem položaju, modri gumb pa mora biti pritisnjen.



Možno je tudi, da so **ventili kotla** pomotoma odprti. Ventili so trije. Obrnite jih v smeri urinega kazalca, da jih zaprete. Dva boste našli v levi omari pod posteljo. Najdete jih pod loputo na tleh. In še en kotlovski ventil je skrit za loputo ob strani pod zadnjimi sedeži, za ventilom za zaščito pred mrazom.

Voda ne teče

Če odprete pipo, vendar voda ne priteče, je lahko razlogov več:

Najprej preverite nivo rezervoarja za vodo na nadzorni plošči, da vidite, ali je rezervoar za svežo vodo dovolj poln.

Varovalka vodne črpalke ali senzorji rezervoarja so lahko poškodovani.

Pred izvlekom katere koli varovalke so potrebni naslednji varnostni ukrepi:

Ugasnite **motor** in odstranite ključ iz kontakta.

Odklopite avto iz zunanega napajanja.

Previdno potegnite iz varovalke tako, da potegnete s **strani**.

Poškodovana varovalka lahko **prežge ali pokvari** konektor (glejte sliko). Če je tako, prosimo, zamenjajte konektor. Najdete jih na bencinskih črpalkah in v trgovinah s strojno opremo.



Škatla z varovalkami je v levi omari pod posteljo. Preverite in po potrebi zamenjajte **varovalko 5 A (drugo z leve)**:



Za popolno ponastavitev sistema se peljite z avtom nekaj metrov in nato znova poskusite z vodno črpalko.

Vodna črpalka ne preneha delovati

Če slišite brnenje vodne črpalke, čeprav ni odprta nobena pipa, preverite naslednje:



Ali so vse pipe pravilno zaprte? Včasih so še vedno malo odprte in zaradi tega črpalka deluje, tudi če voda ne teče.

Prepričajte se, da je stikalo za zunanjo prho izklopljeno.

Lahko se zgodi, da se je mikrosenzor na pipi zmočil in zato ne prepozna, da bi morala črpalka prenehati delovati. Počakajte, da se posuši.

Za nekaj časa izklopite veliko rdeče glavno stikalo baterije, dokler se sistem ne ponastavi.

11. Vodna pipa in umivalnik

Pipe v kuhinji in kopalnici delujejo na vodo iz rezervoarja za svežo vodo . Prepričajte se, da imate v rezervoarju dovolj vode. Črpalka, ki deluje brez vode, se lahko pokvari!

Nivo obeh rezervoarjev lahko preverite na nadzorni plošči ob vratih kopalnice.

Za uporabo pomivalnega korita v kuhinji dvignite stekleno prevleko in nagnite pipo navzgor. V kopalnici odprite umivalnik in obrnite pipo proti umivalniku.

Vodna črpalka se samodejno zažene takoj, ko odprete pipo. Ko končate, se prepričajte, da ste jo znova pravilno zaprli - sicer bo črpalka še vedno aktivirana, čeprav voda ne teče.

Uporabljena voda se steka v zbiralnik odpadne vode. Ne pozabite izprazniti rezervoarja za sivo vodo, ko nadzorna plošča pokaže, da je poln.

Upoštevajte naslednje

- Pomivalno korito ni primerno za pomivanje grobih ostankov hrane, ker lahko povzročijo neprijetne vonjave. Poleg tega se lahko odtok zlahka zamaši.
- Previdno zaprite pipe, da črpalka ne deluje neprekinjeno.
- Če se pojavijo neprijetne vonjave, posodo za odpadno vodo pogosteje izpraznite in jo sperite s sodo bikarbono in malo kisa ali biorazgradljivim čistilom za odtoke.

12. Tuš in topla voda

Kaj vse morate storiti za vročo prho:

- Za pripravo tople vode mora biti grelnik vode vključen. Za to potrebujemo plin.
- Odprite plinsko jeklenko.
- Vklopite varnostno ročico za toplo vodo, za belo loputo pod kuhinjskim koritom.
- Na nadzorni plošči preverite, ali imate v rezervoarju za vodo dovolj sveže vode. Za obsežno prho priporočamo 50 % napolnjenost sveže vode.
- Kotel mora biti napolnjen z vodo. To naredite tako, da na kratko spustite vodo in obrnete pipo na vročo.
- Za segrevanje vode najprej na prikazovalniku izberite "Temperatura/Ogrevanje" in nato spodnji simbol za bojler, da ga vklopite (40°C za izpiranje, 60° za tuširanje).
- Voda se segreje v približno 20 minutah.
- Za tuširanje zložite umivalnik in izvlecite cev tuš glave notranje prhe ter jo vstavite v držalo nad ogledalom. Po prhanju nežno potisnite cev nazaj.

Zunanji tuš



Zunanja prha se nahaja zadaj levo v prtljažnem prostoru. Za vklop priklopite tuš cev in pritisnite majhno stikalo. Temperaturo lahko uravnavate s kolescem poleg stikala.

13. Stranišče

Uporaba: potisnite sivo ročico pod straniščem v desno, da odprete straniščno kaseto.

Za izpiranje pritisnite modri gumb. Za to mora biti rezervoar za svežo vodo poln.

Ko je straniščna kasetna polna, se barvni indikator na levi pod straniščem spremeni iz zelene v rdečo.

Če želite izprazniti straniščno kaseto (pribl. vsakih 2-4 dni), z obema rokama pritisnite zunanji predal na voznikovi strani na vrhu, da ga odprete.

Prepričajte se, da je siva ročica pod straniščno desko zaprta, preden izvlečete rezervoar

Potisnite modro ročico na rezervoarju navzgor in hkrati izvlecite rezervoar.

Na postaji za praznjenje: Zasukajte sivo cev za 90 stopinj, odvijte pokrov in s palcem pritisnite na nasprotni modri gumb (zračnik za hitrejše odtekanje).

Straniščno kaseto previdno prevrnite, ponovno sperite z vodo in napolnite WC kemikalije (v obliki tablet) za naslednjo uporabo.

Odpravljanje težav

Če ne morete odpreti zunanjega predala, poskusite naslednje:

- Odkleni avto.
- Pritisnite na loputo v zgornjem delu in jo poskusite odpreti.
- Če to ne deluje, pojdite v avto. Dvignite sedežno blazino na zadnjem sedežu in poiščite rdečo vrvico (morda je za varnostnimi pasovi).
- Potegnite rdečo vrvico. Vrata bi se zdaj morala odpreti.

14. Ogrevanje

Grelec v VW Grand California 600 deluje na diesel. Če ga želite uporabiti:

Na nadzorni plošči izberite " Temperatura " in nato " ogrevanje ". Izberite ogrevanje in pritisnite VKLOP/IZKLOP (ko je VKLOP, se obarva modro). Izberite zeleno temperaturo.

Opomba : Ne blokirajte prezračevalnih odprtini!

15. Plin / kuhanje

Plinsko jeklenko (11kg) v prtljažniku avtomobila odprite tako, da zavrtite ventil na "+". Plinske jeklenke se nahajajo na desni strani prtljažnika za vrati omare. Prepričajte se, da nadzor nad trkom ni aktiviran. Rumeni indikator je treba pritisniti.

Odprite ročico v kuhinji. Ročica je na desni strani kuhinje za loputo. Ročica na desni je za kuhanje, ročica na levi pa za ogrevanje in toplo vodo. Ročice so odprte, ko so v navpičnem položaju. V predalu je znak, ki prikazuje odprt in zaprt položaj.

Pritisnite gumb navzdol, medtem ko pritisnete na majhen črni gumb za vžig.

Pozor



Po kuhanju in predvsem med vožnjo obvezno zaprite zaporne pipe in plinsko jeklenko!

Upoštevajte tudi, da iz varnostnih razlogov predelka za plin ne smete uporabljati kot prostor za shranjevanje.

16. Hladilnik

Hladilnik z majhnim predelkom za zmrzovanje se nahaja na sprednji strani kuhinjske enote. Za vklop/izklop pritisnite in držite gumb za vklop/izklop na vrhu hladilnika pribl. 5 sekund, dokler se ne prižgejo luči. Nato s simbolom snežinke nastavite želeno stopnjo hlajenja (8°C do 1°C). Priporočamo stopnjo 3.

Naj vas ne skrbi, če zasveti vseh 5 lučk, ko odprete hladilnik. To samo daje več svetlobe, da vidite notranjost hladilnika. Če želite še enkrat preveriti dejansko izbrano raven, pritisnite gumb snežinke.

Na desni strani je še en gumb, s katerim lahko spremenite način hlajenja: majhna snežinka "Boost" in luna "Night mode". Z »Boostom« se hladilnik ohladi veliko hitreje, hkrati pa porabi več baterije. Nočni način poskrbi za nekoliko tišji hladilnik za 8 ur.

Bodite previdni pri odpiranju in zapiranju vrat hladilnika.

17. Strešna postelja

Postavitev strešne postelje:

- Pritisnite srebrni zatič, da odklenete posteljo.
- Posteljo povlecite navzdol vzdolž vodil in jo postavite na samodejno raztegljivo polico.
- Lestev je na žimnici.
- Odprite lestev in jo varno pritrdite.
- Odprite podaljšek postelje in se prepričajte, da se majhen črni gumb prilega luknji na vodilu na steni.

Nosilnost postelje je 150kg.

18. Varnostna mreža

Zgornje ležišče je opremljeno z zaščitno mrežo za otroke. Namestitev:

- Postavite strešno posteljo in pritrdite podaljšek.
- Zaščitno mrežo boste našli na zgornji vzmetnici.
- Varnostno mrežo pritrdite na streho s tremi sponkami .
- Mrežo pritrdite na steno kopalnice z zaskočno sponko.

19. Ročna zavora

Ročna zavora je zasnovana tako, da lahko obrnete voznikov sedež, ne da bi jo zadeli. To je razlog, zakaj se ob aktiviranju spusti nazaj. To lahko daje vtis, da ni aktivirana ali da ne deluje. Za sprostitve ročne zavore povlecite ročico navzgor in pritisnite gumb, dokler se ne zaskoči. To lahko zahteva precejšnjo silo.

20. Tenda

Navodila za odpiranje tende:

- Prepričajte se, da so drsna vrata in sopotnikova vrata zaprta , preden odprete tendo.



- Vstavite ročico na zadnji strani. Polovični obrat proti smeri odpiranja prepreči zdrs.
- Vrtite ročico v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Izvlecite noge tende s klikom na kovinske tečaje ob strani in še naprej odpirajte tendo z ročico. Noge zaklenite s sponko na sredini noge.
- Noge po potrebi pritrdite na tla s klini.
- Pri odstranjevanju ročice bodite previdni, da ne udarite ob bok avtomobila.

Pozor:

Tenda je samo zaščita pred soncem. NE odpirajte med nevihtami, močnim vetrom ali dežjem!

Pospravite jo ponoči, za daljše odsotnosti ali pred vožnjo!

Škoda zaradi nestrokovnega ravnanja ni vključena v zavarovanje!

